

БКС-4-1. Балансировочная коробка для 4-х тензодатчиков

Предназначена для подключения до 4-х тензометрических датчиков **включённых по 4-х проводной схеме**, работающих параллельно в составе весовой системы.

Установленные балансировочные резисторы (25оборотные) позволяют откорректировать параметры датчиков и добиться независимости показаний терминала от положения груза.

Резисторы отдельно регулируют коэффициент передачи каждого из 4-х тензодатчиков и включены по схеме, исключающей взаимную зависимость регулировки. Движок резисторов в исходном состоянии находится в среднем положении.

Характеристики:

Кол-во подключаемых датчиков шт.:	4
Класс защиты:	IP 66
Материал корпуса:	Ударопрочный пластик
Подключение датчиков:	Винтовые клеммы
Кабельные вводы:	PG9 для кабеля диам.4-8мм.
Монтажно-габаритные размеры (возможен вариант корпуса с «ушами» для крепления)	158x100x54мм.(158x80x54мм)

