

### Разъём

Выходных сигналов  
На 12-ю клемму подать  
управляющее напряж.  
(обычно фазное 220 вольт)  
С клемм 1...8 забирать силовой  
сигнал на управление пускателями,  
электромагнитами и пр..(не более ~250в , 2А)

**КПР-8с**  
**КОРОБКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ**  
**РЕЛЕ С ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ**  
**ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ «ДОЗА»**

